

RONIC *Stufenplan*

WICHTIG: Nach Beendigung der Arbeit immer zuerst den Deckel öffnen und erst danach den Kugelbehälter vom Motorblock ausrasten. Sonst könnte der Kontaktstift an der Kugel oder am Motorblock abbrechen!
Rotes Licht = Strom vorhanden **Grünes Licht** = Gerät ist betriebsbereit

Geschwindigkeitsstufe Nr. 1

Zitruspresse

- Orangen, Grapefruits und Zitronen auspressen

Multi-Quirl

- Sahne und Eiweiss schlagen
- Diverse Mousses
- Quarkspeisen
- Weinschaumcrème

Geschwindigkeitsstufe Nr. 2

Sahnescheibe

- Sahne schlagen
- Eiweiss schlagen
- Mayonnaise

Multi-Quirl

- Rühr- und Biskuitteig
- Waffel- und Omelettenteig

Rotationsmesser

- Kartoffelpuffer
- Müsli
- Zwiebeln hacken
- Kartoffelpüree

Geschwindigkeitsstufe Nr. 3

Sahnescheibe

- Magermilchsahne

Rotationsmesser

- Eiskaffee
- Diverse Kompotte
- Milchshakes
- Vollfruchtsäfte mixen
- Salatdressings herstellen
- Babynahrung pürieren

Geschwindigkeitsstufe Nr. 4

Rotationsmesser

- Alle Hefeteige
- Schwere Brot- und Zopfsteige
- Mürbeteig
- Quark-Ölteig
- Rohkostsuppe
- Eiscreme herstellen
- Nüsse und Mandeln hacken
- Fleisch hacken
- Kräuter hacken

Entsafter-Aufsatz

Gemüsescheiben **Rösti- und Parmesanscheibe**