

DE ausstechform und prägen

- DIE BESTEN ERGEBNISSE WERDEN MIT DEM BEIGEFÜGTEN REZEPT ERZIELT
- STEMPEL UNTER VERWENDUNG DER FINGERKORBEN DREHEN
- DRÜCKEN, UM EIN KREIS AUSZUSTECHEN UND IN DER MITTE ÜBERSCHÜSSIGEN TEIG ENTFERNEN
- BACKEN DANN MIT ZUCKERGUSS VERZIEREN UND STREUSELN
- SPÜLMASCHINENFEST (NUR OBERKORB)



cookie stamp™
cookie cutter & stamp

5 STAMPS INCLUDED



WORKS BEST WITH INCLUDED RECIPE!



www.chefn.com



TWIST STAMP ON USING FINGER NOTCHES



CUT CIRCLE AND PRESS BUTTON TO STAMP



BAKE THEN DECORATE WITH FROSTING AND SPRINKLES



TOP-RACK DISHWASHER SAFE



DAVID A. HOLCOMB
Patent Inventor